



MATÉRIEL

Brossage, trempage, centrale d'hygiène ou canon à mousse.



DOSAGE

En fonction de l'activité désinfectante souhaitée :
Entre 1 à 5 %.
Température d'utilisation : Ambiante à 50 °C.

PRÉCAUTIONS





Porter un vêtement de protection, des chaussures, des gants et des lunettes de protection lors de la manipulation du produit.



CENTRALE D'HYGIENE, ...

- 1  Réaliser un pré-lavage des surfaces et/ou du matériel.
- 2  Appliquer le produit par brossage ou à l'aide d'une centrale d'hygiène ou d'un canon à mousse.
- 3  Laisser agir entre 5 et 15 min en fonction de l'action microbologique recherchée.
- 4  Rincer abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées ainsi que le matériel utilisé.

TREMPAGE

- 1  Réaliser un pré-lavage des surfaces et/ou du matériel.
- 2  Appliquer le produit par trempage.
- 3  Laisser agir entre 5 et 30 min en fonction de l'action microbologique recherchée.
- 4  Rincer abondamment avec de l'eau potable les surfaces traitées ainsi que le matériel utilisé.